



BOLETIM TÉCNICO

Produto: Alarmes Padlock

ONE / EASY / START / PLUS / DUAL FIT / DUAL TECH / PREMIUM

Assunto: Como desativar o alarme pelo código de segurança, cadastrar o controle remoto e habilitar a função presença.

Data: 29/04/2016



DESATIVAR O ALARME PELO CÓDIGO DE SEGURANÇA:

O código de segurança personalizado possui 2 dígitos, esse pode ser encontrado na etiqueta branca colada nas costas e dentro da central de alarme.

1 - Com o alarme em disparo ligue e desligue a ignição a quantidade de vezes do 1º código (o led do ultrassom que esta colado no para-brisa irá apagar quando iniciar a sequência do primeiro código).

2 - Quando o led voltar a piscar de imediato deve ligar e desligar a ignição a quantidade de vezes do 2º código.



CADASTRAR CONTROLE REMOTO:

O alarme não pode estar disparando para cadastrar os controles remotos

1 - Abra e mantenha aberta a porta do motorista.

2 - Ligue e desligue a ignição do veículo por 4 vezes dentro de no máximo 10 segundos (mantenha a ignição desligada na 4ª vez).

3 - Mantenha pressionado o botão cadeado fechado por mais de 3 segundos ou 1 toque rápido no botão "pânico/auxiliar" do controle remoto.

HABILITAR FUNÇÃO PRESENÇA DO ALARME:

Apenas as versões PADLOCK PLUS/DUAL FIT/DUAL TECH E PREMIUM possuem a função presença.

1 - Com alarme desativado e ignição desligada mantenha o botão cadeado fechado e botão "pânico/auxiliar" do controle remoto pressionados até a sirene do alarme emitir 3 bips confirmando que a função foi habilitada.

* Se o alarme não emitir os 3 bips com até 15 segundos dos botões pressionados, solte os botões e repita o procedimento.

** Para desativar a função presença: com alarme desativado e ignição desligada mantenha o botão cadeado aberto e botão pânico/auxiliar do controle remoto pressionados até a sirene do alarme emitir 6 bips confirmando que a função foi desabilitada.